# Linde E50HL-01 388

(ET1847 )

| | |
|---|---|
| **Fabrikat** | Linde |
| **Type** | E50HL-01 |
| **Kapacitet (kg)** | 5000 |
| **Tyngdepunkt (mm)** | 500 |
| **Løftehøjde (mm)** | 4675 FF |
| **Byggehøjde (mm)** | 2360 |
| **Masttype** | Triplex |
| **Friløft (mm)** | 1460 |
| **Længde uden gafler (mm)** | 2867 |
| **Bredde (mm)** | 1440 |
| **Trækhjul** | 355/45-15 |
| **Dæktype** | Supersoft |
| **Styrehjul** | 225/75-10 |
| **Energi** | AC vekselstrøm |
| **Transmission** | LDC transistorstyring |
| **Førerplads** | Lukket kabine |
| **Batteri** | 80V/930Ah |
| **Lys** | Lys til kørsel på vej, ekstra arbejdslys, BlueSpot |
| **Udstyr** | 4 ventiler, gaffelflytter/sideskift |
| **Førerkabineudstyr** | Varme, skriveplade, visker/vasker for, bag og tag, panorama tag, indvendig og udvendige spejle |



| | |
|---|---|
| **Gaffellængde (mm)** | 1600 |
| **Mål over gafler (mm)** | - |
| **Betjening** | Linde 2 pedal system + joystick |
| **Oplader** | 80V standard |
| **Godkendt** | Denne maskine leveres med ny lovpligtig sikkerhedsgodkendelse |